



ENERG
енергия · ενεργεια



BOSCH

Tronic 5000
TR5000 21/24 EB
7736504698



S



15 dB

477

kWh/annum GJ/annum

Tronic 5000

TR5000 21/24 EB

7736504698

O ile dotyczy wyrobu, poniższe informacje wynikają z wymogów rozporządzeń (UE) 812/2013 i (UE) 814/2013.

| Dane produktu | Symbol | Jednostka | 7736504698 |
|--|-----------------------|-----------|------------|
| Deklarowany profil obciążeń | | | S |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | | | A |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody | η_{wh} | % | 39 |
| Roczne zużycie energii elektrycznej | AEC | kWh | 477 |
| Roczne zużycie paliwa | AFC | GJ | - |
| Inne profile obciążeń | | | - |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody (inne profile obciążeń) | η_{wh} | % | - |
| Roczne zużycie energii elektrycznej (inne profile obciążeń, warunki klimatu umiarkowanego) | AEC | kWh | - |
| Roczne zużycie paliwa (inne profile obciążeń) | AFC | GJ | - |
| Ustawienie regulatora temperatury (stan dostawy) | T_{set} | °C | 60 |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu | L_{WA} | dB | 15 |
| Informacje dot. zdolności do eksploatacji poza godzinami największego obciążenia | | | nie |
| Szczególne środki ostrożności podczas instalacji, montażu lub konserwacji (jeśli dotyczy): patrz dokumentacja techniczna | | | |
| Regulacja smart | | | nie |
| Dzienne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego) | Q_{elec} | kWh | 2,191 |
| Dzienne zużycie paliwa | Q_{fuel} | kWh | - |
| Emisja tlenków azotu (tylko dla gazu lub oleju) | NO_x | mg/kWh | - |
| Tygodniowe zużycie paliwa przy cyfrowym sterowaniu | $Q_{fuel,week,smart}$ | kWh | - |
| Tygodniowe zużycie energii elektrycznej przy inteligentnej regulacji | $Q_{elec,week,smart}$ | kWh | - |
| Tygodniowe zużycie paliwa bez cyfrowego sterowania | $Q_{fuel,week}$ | kWh | - |
| Tygodniowe zużycie energii elektrycznej bez inteligentnej regulacji | $Q_{elec,week}$ | kWh | - |
| Pojemność magazynowa | V | l | - |
| Woda zmieszana przy temp. 40°C | V40 | l | - |

Dalsze ważne informacje dotyczące instalacji i konserwacji, jak również recyklingu i/lub utylizacji są opisane w instrukcji instalacji i obsługi. Należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcjach montażu i obsługi.